

Handleiding voor de zeer nauwkeurige handkoffiemolen voor het malen van hele, gebrande koffiebonen

Hartelijk dank voor het kiezen van onze koffiemolen **etz-I**, een innovatieve handkoffiemolen, die het handmatig malen niet alleen qua bediening en afstelling vergemakkelijkt.

Open de verpakking en haal de molen er voorzichtig uit. Zorg ervoor dat je de inhoud van de verpakking controleert voordat je je molen in gebruik neemt. Om te beginnen kun je onze instructies en foto's volgen. Om je koffiemolen schoon te maken, gebruik je een zachte doek en/of een borsteltje. Maak de bramen niet met water schoon en vermijd ze aan te raken met vochtige vingers.

Voor meer informatie, kun je terecht op onze Website (voor het Garantiebeleid, ga je naar "Goed om te weten").

BEDANKT - GENIET VAN DE KOFFIEBONENMALER!!



Onderdelen van de koffiemolen

- 1 Behuizing van de molen met slinger
- 2 Deksel (magnetisch bevestigd)
- 3 Afstelring met kegelhouder & kegelbraam
- 4 Magnetische opvangbeker

Specificaties

Braamgrootte:	32mm (diameter kegelbraam)
Bramen:	gehard staal (62 HRC)
Gewicht:	805g (normaal), 685g (ingekort)
Diameter:	55mm (normaal), 47mm (ingekort)
Opvangbeker:	60mm buitendiameter / 55mm opening
Hoogte:	225mm (hendel ingetrokken)
Lichaam (behuizing):	geanodiseerd aluminium
Beweegbare delen:	met glasvezel versterkte kunststof (FRP)



Fig. 1

SLINGER

Trek de slinger (Fig. 1) in verticale richting uit. Druk hem horizontaal naar beneden (Fig. 3) tot hij vastklikt.



Fig. 2

AFSTELLEN

De afstelling (Fig. 2) bestaat uit 88 licht getrapte stappen (à 0,02mm), gemarkeerd 1- 23.

Om de maalstand in te stellen, beweeg je de zwarte ring tussen GROF (instelling 23) en FIJN (instelling 1) dienovereenkomstig (let op de markeringslijn).

Aanbevolen instellingen

Espresso:	3-7
Filter:	9-13
Beginpunt:	1



Fig. 3

MALEN

Om bonen bij te vullen druk je het deksel naar beneden (fig. 4 en 5) en verwijder je het. Voeg de bonen toe (Fig. 6, ongeveer 30g), plaats het deksel terug en beweeg lichtjes tot het op zijn plaats klikt.

Om te malen, draai je de slinger tegen de klok in (=CCW, zie Fig. 3).

Zorg dat de onderdelen met de magneet vastgeklikt zitten.

Ergonomisch vormgegeven hendel om met 3 vingers vast te houden (let op de inkeping voor duim, wijsvinger en middelvinger).



Fig. 5

Fig. 5

SCHOONMAKEN

Draai de zwarte ring (=afstelring, Fig. 2) naar links (markering in de lijn van de pijl, Fig. 6). Trek hem naar beneden en naar buiten (indien strak, volg dan de instructies van de volgende pagina op).

Maak de kegelhouder en de bramen schoon met een borsteltje en monteer ze weer in omgekeerde volgorde voordat je de zwarte ring naar rechts verplaatst / terug naar het trapsgewijze deel of je oorspronkelijke instelling.

Lees ook de meer gedetailleerde instructies op de volgende pagina.



Fig. 6

Fig. 7

LET OP

Niet malen binnen de sectie NIET MALEN (Fig. 6). Als je de afstelling voorbij dit gedeelte draait, zal de behuizing van de molen loskomen van de afstelring.



1. Verwijder de magnetisch bevestigde opvangbeker door hem voorzichtig naar beneden te trekken, keer hem om.
2. De onderkant van de opvangbeker kan nu als hulpmiddel worden gebruikt
3. Plaats de onderkant van de opvangbeker in de afstelring en zorg ervoor dat hij vastklikt
4. Beweeg de opvangbeker heen en weer om de restjes koffiepoeder uit de opvangbeker te verwijderen
5. Draai de opvangbeker met de afstelring naar links (tegenover GROF). Zorg ervoor dat de markering op één lijn staat met de pijl voordat je de afstelring eraf trekt
6. Maak de kegelhouder en kegelbraam schoon met een borsteltje. Borstel de op de behuizing van de molen bevestigde ringbraam uit
7. Plaats de afstelling met kegelhouder en de kegelbraam opnieuw bij de aangegeven pijl (zorg ervoor dat pijl en de markering op één lijn liggen). De groef moet goed aansluiten voordat je de afstelring omhoog kunt drukken en naar rechts kunt bewegen, terug naar het trapsgewijze deel of je oorspronkelijke instelling



Hoe je het handvat goed vasthoudt

ETZINGER AG
Wirtschaftspark 44
FL-9492 ESCHEN

Telefoon: +423 375 8383

Website: www.etzinger-ag.com

E-mailadres: support@etzinger-ag.com

etz-I® VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Lees de instructies in deze handleiding en de onderstaande informatie zorgvuldig door. Het bevat belangrijke informatie over de veiligheid van deze koffiemolen. Bewaar deze instructies als naslagwerk voor de toekomst.

- ✓ **Gebruik de pepermolen uitsluitend voor het beoogde doel, het malen van gebrande hele koffiebonen.**
- ✓ Deze molen kan door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van de molen en de gevaren ervan begrijpen.
- ✓ Onjuist en onzorgvuldig omgaan met de verpakkingselementen met scherpe randen kan leiden tot letsel en kan gevaarlijk zijn. Bewaar verpakkingselementen buiten het bereik van kinderen, personen met beperkte fysieke, verstandelijke en/of zintuiglijke vermogens en huisdieren.
- ✓ Zorg ervoor dat kinderen niet met de handmolen, zijn onderdelen of de verpakking spelen. Kinderen kunnen tijdens het spelen verstrikt raken of stikken.
- ✓ Gebruik nooit ongeschikte voorwerpen (bestek, scharen, naalden, etc.) om de handmolen schoon te maken of koffiebonen/maaisel te verwijderen.
- ✓ Vermijd dat de bramen in contact komen met water (roest), doe de bramen of de molen niet in de vaatwasser, gebruik geen chemicaliën of agressieve schoonmaakmiddelen om de molen te reinigen, controleer vóór het malen op vreemde voorwerpen om schade aan de bramen te voorkomen.
- ✓ Het schoonmaken en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht van een gekwalificeerd persoon. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door de fabrikant, zijn onderhoudsagent of gekwalificeerde personen worden uitgevoerd.
- ✓ Veilige materialen: alle materialen, die voor de productie en assemblage van de producten van etzinger® worden gebruikt en met koffie in aanraking komen, zullen er niet direct of indirect toe leiden dat zij een bestanddeel worden of de eigenschappen van voedingsmiddelen anderszins beïnvloeden.

Informatie over de garantie voor EU-landen / Zwitserland en Liechtenstein

De garantie voor bij Etzinger AG gekochte koffiemolens geldt volgens de EU-richtlijnen voor een periode van **24 maanden (huishoudelijk) / 12 maanden (commercieel)** vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt alle schade aan materiaal en verwerking en is niet van toepassing op onjuiste bediening, onjuiste reiniging, verkeerd gebruik, normale slijtage, onnauwkeurigheid bij het uitvoeren van instellingen, vreemde voorwerpen in de bonen (stenen, schroeven, plastic onderdelen, etc.) alsmede bij gebruik dat niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik, d.w.z. het malen van complete, gebrande koffiebonen.

Neem bij tekortkomingen binnen de garantieverplichting contact op met je dealer of stuur ons een e-mail via support@etzinger-ag.com of bel ons op +423 3758383.

Internationale garantie

Garantie, service en onderhoud in alle landen buiten Zwitserland, Liechtenstein en de EU of in landen met erkende dealers zijn de verantwoordelijkheid van je officiële dealer bij wie je het apparaat hebt gekocht. Om je dichtstbijzijnde dealer te vinden, kun je per e-mail contact met ons opnemen via support@etzinger-ag.com.