

Děkujeme, že jste si vybrali náš mlýnek na kávu **etz-I**, inovativní ruční mlýnek usnadňující ruční mletí nejen z hlediska manipulace a nastavení.

Otevřete krabici a opatrně vytáhněte mlýnek. Než mlýnek připravíte k použití, nezapomeňte zkontrolovat obsah dodávky. Chcete-li začít, postupujte podle našich pokynů a obrázků. K čištění mlýnku použijte měkký hadřík a/nebo kartáček. Mlýnky nečistěte vodou a nedotýkejte se jich mokřými prsty.

Další informace naleznete na našich webových stránkách (záruční podmínky naleznete v části "Co je dobré vědět").

DĚKUJEME – UŽÍVEJTE SI MLETÍ!



Součásti mlýnku

- 1 Tělo mlýnku (kryt) s klikovou rukojetí
- 2 Víko (magneticky připevněné)
- 3 Nastavovací kroužek s kuželovým držákem a frézou
- 4 Magnetická sběrná nádoba

Specifikace

Velikost frézy:	32 mm (průměr kuželové frézy)
Frézy:	Tvrzená ocel (62 HRC)
Hmotnost:	805 g (běžná), 685 g (menší)
Průměr:	55 mm (běžná), 47 mm (menší)
Sběrný kelímek:	Vnější průměr 60 mm / otvor 55 mm
Výška:	225 mm (zasunutá rukojeť)
Tělo (kryt):	Eloxovaný hliník
Pohyblivé části:	Plast vyztužený skleněnými vlákny



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5

Obr. 5



Obr. 6

Obr. 7

KLIKA

Vytáhněte kliku (obr. 1) ve svislém směru. Zatlačte ji dolů ve vodorovném směru (obr. 3), dokud nezapadne na místo.

NASTAVENÍ

Nastavení (obr. 2) se skládá z 88 mírně odstupňovaných kroků (à 0,02 mm), označených 1-23.

Chcete-li upravit nastavení broušení, přesuňte odpovídajícím způsobem černý kroužek mezi hodnotami COARSE (nastavení 23) a FINE (nastavení 1) (pozor na značkovací čáru).

Doporučená nastavení

Espresso:	3-7
Filtrovaná káva:	9-13
Referenční bod:	1

MLETÍ

Chcete-li naplnit zrna, stiskněte víko (obr. 4 a 5) a sejměte jej. Přidejte zrna (obr. 6, asi 30 g), umístěte víko a mírně jím pohybuje, dokud nezapadne na místo.

Chcete-li mlít, otočte klikou proti směru hodinových ručiček (viz obr. 3).

Dejte si pozor na magnetické připevnění.

Ergonomická rukojeť pro držení třemi prsty (pozor na důlek pro palec, ukazováček a prostředníček).

ČIŠTĚNÍ

Otočte černý kroužek (= seřizovací kroužek, obr. 2) doleva (značka musí být v souladu se šipkou, obr. 6). Vytáhněte jej dolů a ven (pokud je těsný, postupujte podle pokynů na další straně).

Vyčistěte kuželový držák a ořepy kartáčkem, poté jej znovu sestavte v opačném pořadí, než přesunete černý kroužek doprava / zpět do stupňovité části nebo do původního nastavení.

Nezapomeňte si také přečíst podrobnější pokyny na další stránce.

ETZINGER AG

Wirtschaftspark 44
FL-9492 ESCHEN

Tel.: +423 375 8383 - www.etzinger-ag.com
Email: support@etzinger-ag.com

POZOR

V části NEMLÍT (obr. 6) se nesmí mlít. Otáčením seřizovacího kroužku mimo tento úsek dojde k oddělení tělesa mlýnku od seřizovacího kroužku.

etz-1® Demontáž a čištění



1. Magneticky připevněný sběrný pohár vyjměte jemným zatažením dolů, otočte jej.
2. Spodní stranu sběrného poháru lze nyní použít jako nástroj.
3. Nasadte spodní stranu sběrné nádoby do nastavovacího kroužku a ujistěte se, že zapadla.
4. Po zapnutí lehce pohybuje sběrným hrnkem dopředu a dozadu, aby se z něj uvolnily zbytky kávového prášku.
5. Otočte sběrný pohár nastavovacím kroužkem doleva (proti COARSE). Před stažením nastavovacího kroužku se ujistěte, že je značení v jedné linii se šipkou.
6. Vyčistěte držák kužele a kuželový otřep kartáčkem. Vyčistěte kartáčem kroužkový frézovací nástavec připevněný k tělu mlýnku.
7. Nastavení s kuželovým držákem a kuželovým otřepem umístěte na vyznačenou šipku (dbejte na to, aby šipka a značení byly v jedné rovině). Drážka musí správně zapadnout, než budete moci stisknout kroužek seřízení a posunout jej doprava, zpět na odstupňovanou část nebo na původní nastavení.



Jak správně držet rukojeť

ETZINGER AG
Wirtschaftspark 44
FL-9492 ESCHEN

Tel.: +423 375 8383

Web: www.etzinger-ag.com

Email: support@etzinger-ag.com

etz-1[®] BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pečlivě si přečtete pokyny v této příručce i níže uvedené informace. Obsahuje důležité bezpečnostní informace pro tento mlýnek. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

- ✓ **Mlýnek používejte pouze k určenému účelu, tedy k mletí pražených celých kávových zrn.**
- ✓ Mlýnek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání mlýnku a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- ✓ Nesprávná a nedbalá manipulace s obalovými prvky s ostrými hranami může vést ke zranění a může být nebezpečná. Obalové prvky skladujte mimo dosah dětí, osob s omezenými fyzickými, mentálními a/nebo smyslovými schopnostmi a domácích zvířat.
- ✓ Dbejte na to, aby si děti nehrály s mlýnkem, jeho částmi nebo obalem. Děti se mohou při hře zamotat nebo udusit.
- ✓ K čištění ručního mlýnku nebo odstraňování zrnkové kávy nikdy nepoužívejte nevhodné předměty (přístroje, nůžky, jehly atd.).
- ✓ Zabraňte kontaktu mlýnků s vodou (rez), nemyjte mlýnky ani mlýnky v myčce nádobí, nepoužívejte k čištění mlýnků chemikálie nebo agresivní čisticí prostředky, před mletím zkontrolujte, zda se na nich nenacházejí cizí předměty, aby nedošlo k poškození mlýnků.
- ✓ Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru kvalifikované osoby. Údržba a opravy smí provádět pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo kvalifikované osoby.
- ✓ Bezpečné materiály: všechny materiály, které se používají při výrobě a montáži výrobků **etzinger**[®] a přicházejí do styku s kávou, se nestávají přímo ani nepřímo součástí potravin nebo jinak neovlivňují jejich vlastnosti.

Informace o záruce pro země EU / Švýcarsko a Lichtenštejnsko

Záruka na mlýnky na kávu zakoupené u společnosti Etzinger AG se vztahuje na dobu **24 měsíců (pro domácnosti) / 12 měsíců (pro komerční účely)** od data nákupu podle směrnic EU. Tato záruka se vztahuje na veškerá poškození materiálu a zpracování a nevztahuje se na nesprávnou obsluhu, nesprávné čištění, nesprávné používání, běžné opotřebení, nepřesnost při provádění nastavení, cizí předměty v zrnkové kávě (kamery, šrouby, plastové díly atd.), jakož i v případě použití, které neodpovídá účelu použití, tj. mletí kompletní, pražené zrnkové kávy.

V případě závad v rámci záruční doby se obraťte na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu support@etzinger-ag.com nebo nám zavolejte na číslo +423 3758383.

Mezinárodní záruka

Za záruku, servis a údržbu ve všech zemích mimo Švýcarsko, Lichtenštejnsko a EU nebo v zemích s autorizovanými prodejci odpovídá autorizovaný prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili. Chcete-li najít nejbližšího prodejce, kontaktujte nás e-mailem na adrese support@etzinger-ag.com.