

Gracias por elegir nuestro molinillo de pimienta **etz-P**, un innovador molinillo manual que facilita la molienda manual no sólo en lo que respecta a su manejo y ajuste.

Abre la caja y saca con cuidado el molinillo. Asegúrate de comprobar el contenido de la caja antes de comenzar a preparar tu molinillo para su primer uso. Para empezar, sigue nuestras instrucciones e imágenes. Para limpiar tu molinillo, utiliza un paño suave y/o un cepillo. No limpies los dientes del Moedor con agua y evita tocarlos con los dedos mojados.

Para más información, visita nuestro Sitio web (para la Política de garantía, Información Conveniente ").

¡¡GRACIAS - DISFRUTA DE TU MOLINILLO!!



Piezas del Molinillo

- 1 Carcasa con Perilla Giratoria
- 2 Tapa
- 3 Anillo de ajuste con soporte cónico
- 4 Recogedor Magnético (opcional)

Datos técnicos

Moedor:	Diámetro de 32 mm (Forma Cónica) Acero Templado (62 HRC)
Peso:	620 g(sin recipiente de recogida)
Diámetro de la Carcasa:	55mm
Recogedor:	Diámetro exterior de 60 mm/Apertura de 55 mm
Altura:	221 mm
Material de la Carcasa:	Aluminio Anodizado
Material de Ajuste del Anillo:	Plástico Reforzado con fibra De Vidrio (PRFV)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Grueso Fino



Fig. 4

Fig. 5



Fig. 6

TAPA

Gira la tapa hacia la izquierda y levántala (Fig. 1).

Rellena los granos de pimienta o de especias. (unos 60 g).

Coloca la tapa en la abertura y muévela hacia la derecha hasta que encaje (Se alineará el Cuervo y la palabra "Pepper"), Fig. 2).

ANILLO DE AJUSTE

El anillo de ajuste (fig. 3) consta de 88 incrementos ligeramente escalonados de 0,02 mm cada uno, numerados 1-23.

Para ajustar el grado de molido, mueve el anillo negro de ajuste entre FUERTE (23) y FINO (1) - cuidado con la línea de Marca.

Ajustes Recomendados:

Pimienta y Especias

- 1-3 (superfino, Malla de +60)
- 9-13 (medio - Uso de mesa/Restaurante)
- 17-21 (grueso)
- 23 (extra grueso, Malla de 10-12)

MOLIENDA

Para moler, gira la Perilla Negra en sentido antihorario (CCW, Fig. 3).

Cuidado con que el captador esté unido magnéticamente.

LIMPIEZA


Gira el anillo negro (Anillo de ajuste, fig. 3/4) hacia la izquierda (la marca debe estar alineada con la flecha, fig. 4). Tira hacia abajo y hacia fuera (si está apretado, sigue las instrucciones de la página siguiente).

Limpia el soporte cónico y el Moedor Cónico (fig. 5), así como el Moedor del Anillo y el interior del tubo (fig. 6) con un cepillo, y luego vuelve a montarlo en orden inverso antes de mover el anillo negro hacia la derecha / volver al ajuste inicial.

Asegúrate también de leer las instrucciones más detalladas de la página siguiente.

ATENCIÓN

No muelas más allá de la sección NO MOLER (Fig. 4). Si giras el ajuste más allá de esta sección, se separará la carcasa.
 ¡No limpies el molinillo ni las piezas de molienda con agua!
 ¡No muelas SAL con este molinillo de pimienta!



ETZINGER AG
Wirtschaftspark 44
FL-9492 ESCHEN

Tel: +423 375 8383
 Web: www.etzinger-ag.com
 Correo: support@etzinger-ag.com

1. Retira el Vaso Recogedor fijado magnéticamente tirando suavemente de él hacia abajo, girándolo.
2. La parte inferior del Vaso Recogedor puede utilizarse ahora como herramienta
3. Encaja la parte inferior del Vaso Recogedor en el anillo de ajuste y asegúrate de que encaje
4. Una vez encajado, mueve ligeramente el Vaso Recogedor hacia delante y hacia atrás para liberar los restos atascados en su interior
5. Gira el Vaso Recogedor con el anillo de ajuste hacia la izquierda (en dirección contraria al Moler). Asegúrate de que la marca esté alineada con la flecha antes de retirar el anillo de ajuste.
6. Limpia el soporte y el moedor cónico con un cepillo. Cepilla el Moedor Angular en el cuerpo de la Moedora.
7. Vuelve a colocar el Ajuste con el Sostenedor y el Moedor Cónico en la flecha indicada (asegúrate de que la flecha y la marca estén alineadas). La ranura debe encajar correctamente antes de que puedas presionar hacia arriba el Anillo de Ajuste y moverlo hacia la derecha, de vuelta a la parte escalonada o a tu ajuste inicial

Leer atentamente las instrucciones, así como la información que aparece a continuación. Contiene información importante sobre la seguridad de este Moedor. Conservar estas instrucciones para futuras consultas.

- ✓ **Utilizar el molinillo sólo para lo que está destinado, moler maíz y granos.**
- ✓ Este molinillo puede ser utilizada por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del moedor de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- ✓ La manipulación inadecuada y negligente de elementos de embalaje con bordes afilados puede provocar lesiones y puede ser peligrosa. Guardar los elementos de embalaje fuera del alcance de los niños y de las personas con limitaciones físicas, mentales y/o sensoriales, mantener además lejos de las mascotas.
- ✓ Asegurarse de que los niños no jueguen con el moedor, sus piezas o el embalaje. Puede causar daños o asfixias.
- ✓ No se deben utilizar nunca objetos inadecuados (cubiertos, tijeras, agujas, etc.) para limpiar el molinillo manual o extraer los restos de la máquina
- ✓ Evitar que las piezas de molienda entren en contacto con el agua (óxido), no lavar las piezas de molienda ni el molinillo en el lavavajillas, ni utilizar productos químicos o de limpieza agresivos para limpiar el molinillo: comprobar si hay objetos extraños antes de moler para evitar dañar las piezas de Molienda.
- ✓ No se debe moler SAL con este molinillo de pimienta.
- ✓ La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin la supervisión de una persona cualificada. Los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados únicamente por el fabricante, su servicio técnico o personas cualificadas.
- ✓ Materiales seguros: Todos los materiales utilizados para la producción y el montaje de los productos etzinger[®] y que entren en contacto con el café no darán lugar, directa o indirectamente, a convertirse en un componente que pueda afectar de uno u otro modo las características de los alimentos.

Información sobre la garantía para los países de la UE / Suiza y Liechtenstein

La garantía de los molinillos de café comprados a Etzinger AG cubre un periodo de **24 meses (doméstico) / 12 meses (comercial)** a partir de la fecha de compra según las Directivas de la UE. Esta garantía cubre todos los daños materiales y de procesamiento y no se aplicará en caso de funcionamiento incorrecto, limpieza inadecuada, uso indebido, desgaste normal, inexactitud al aplicar los ajustes, objetos extraños introducidos al moler (piedras, tornillos, piezas de plástico, etc.), así como en caso de uso incompatible con el uso previsto, es decir, el Molinillo solo debe utilizarse en granos maíces y granos.

En caso de deficiencias dentro de la obligación de garantía, entrar en contacto con el distribuidor o enviar un correo electrónico a support@etzinger-ag.com o llamar al +423 3758383.

Garantía Internacional

La garantía, el servicio y el mantenimiento en todos los países fuera de Suiza, Liechtenstein y la UE, o en países con Concesionarios autorizados, son responsabilidad del Concesionario autorizado donde se compró el aparato. Para encontrar el Distribuidor más cercano, es posible contactarnos a nuestro correo electrónico: support@etzinger-ag.com.