

Děkujeme, že jste si vybrali náš mlýnek na pepř **etz-P**, inovativní mlýnek na pepř usnadňující ruční mletí nejen z hlediska manipulace a nastavení.

Otevřete krabici a opatrně vytáhněte mlýnek. Než mlýnek připravíte k použití, nezapomeňte zkontrolovat obsah dodávky. Chcete-li začít, postupujte podle našich pokynů a obrázků. K čištění mlýnku použijte měkký hadřík a/nebo kartáček. Mlýnky nečistěte vodou a nedotýkejte se jich mokrymi prsty.

Další informace naleznete na našich webových stránkách (záruční podmínky naleznete v části "Co je dobré vědět").

DĚKUJEME – UŽÍVEJTE SI MLETÍ!



Součásti mlýnku

- 1 Pouzdro s otočným knoflíkem
- 2 Víko
- 3 Seřizovací kroužek s držákem kužele a kuželovým otvorem
- 4 Magneticky připojený zachycovač (volitelné)

Technická data

Frézy:	Průměr 32 mm (kuželové frézy) Tvrzená ocel (62 HRC)
Hmotnost:	620 g (bez dorovnávacího poháru)
Průměr pouzdra:	55 mm
Chytač:	Vnější průměr 60 mm / otvor 55 mm
Výška:	221 mm
Materiál pouzdra:	Eloxovaný hliník
Nastavovací kroužek materiálu:	Plast vyztužený skleněnými vlákny

etz-p®

JAK ZAČÍT



VÍKO

Otočte víko doleva a sejměte ho (obr. 1).

Naplňte zrnka pepře nebo zrnka koření (asi 60 g).

Umístěte víko na otvor a pohybujte jím doprava, dokud nezapadne (obr. 2).

STAVĚCÍ KROUŽEK

Stavěcí kroužek (obr. 3) se skládá z 88 kroků po 0,02 mm, které jsou označeny čísly 1-23.

Chcete-li upravit nastavení broušení, pohybujte černým nastavovacím kroužkem mezi hodnotami COARSE (23) a FINE (1).

(1) – pozor na vyznačené čáry.

Doporučené nastavení:

Pepř a koření

1-3 (velmi jemné, 60+ oček)
9-13 (střední - stolní/restaurační použití) 17-21 (hrubé)
23 (velmi hrubé, 10-12 oček)

MLETÍ

Chcete-li mlít, otáčejte černým otočným knoflíkem proti směru hodinových ručiček (obr. 3).

Dávejte pozor na magneticky připevněný zachycovač.

ČIŠTĚNÍ

Otočte černý kroužek (= seřizovací kroužek, obr. 3/4) doleva (značka musí být v souladu se šipkou, obr. 4). Vytáhněte jej dolů a ven (pokud je těsný, postupujte podle pokynů na další straně).

Vyčistěte držák kužele a otřepy kužele (obr. 5), stejně jako otřepy kroužku a vnitřek trubky (obr. 6) kartáčkem, poté proveďte zpětnou montáž v opačném pořadí, než posunete černý kroužek doprava / zpět na odstupňovanou část nebo na své původní nastavení.

Nezapomeňte si také přečíst podrobnější pokyny na následující straně.

POZOR

*Nebrousit v části DO-NOT-GRIND (Obr. 4). Otočením seřizovacího kroužku mimo uvolníte pouzdro.
Nečistěte mlýnek ani frézy vodou!
S tímto mlynkem na pepř nemelte SŮL!*



ETZINGER AG
Wirtschaftspark 44
FL-9492 ESCHEN

Tel.: +423 375 8383

Web: www.etzinger-ag.com

Email: support@etzinger-ag.com



1. Magneticky připevněný sběrný pohár vyjměte jemným zatažením dolů, otočte jej.
2. Spodní stranu sběrného poháru lze nyní použít jako nástroj.
3. Nasadte spodní stranu sběrné nádoby do nastavovacího kroužku a ujistěte se, že zapadla.
4. Po zasunutí lehce pohybujte sběrným hrnkem dopředu a dozadu, abyste uvolnili zbytky uvízlé uvnitř.
5. Otočte sběrný pohár nastavovacím kroužkem doleva (proti COARSE). Před stažením nastavovacího kroužku se ujistěte, že je značení v jedné linii se šipkou.
6. Vyčistěte držák kužele a kuželový otřep kartáčkem. Vyčistěte kartáčkem kroužkový frézovací nástavec připevněný k tělu mlýnku.
7. Nastavení s kuželovým držákem a kuželovým otřepem umístěte na vyznačenou šipku (dbejte na to, aby šipka a značení byly v jedné rovině). Drážka musí správně zapadnout, než budete moci stisknout kroužek seřízení a posunout jej doprava, zpět na odstupňovanou část nebo na původní nastavení.

Pečlivě si přečtěte pokyny v této příručce i níže uvedené informace. Obsahuje důležité bezpečnostní informace pro tento mlýnek. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

- ✓ **Mlýnek používejte pouze k určenému účelu, tedy k mletí kukuřice a zrní.**
- ✓ Tento mlýnek mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání mlýnku bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím
- ✓ Nesprávná a nedbalá manipulace s obalovými prvky s ostrými hranami může vést ke zranění a může být nebezpečná. Obalové prvky skladujte mimo dosah dětí, osob s omezenými fyzickými, mentálními a/nebo smyslovými schopnostmi a domácích zvířat.
- ✓ Dbejte na to, aby si s ručním mlýnkem, jeho částmi nebo obalem nehrály děti. Děti se mohou při hře zamotat nebo udusit.
- ✓ K čištění ručního mlýnku nebo odstraňování kávových zrn/mleté kávy nikdy nepoužívejte nevhodné předměty (přístroje, nůžky, jehly apod.).
- ✓ Zabraňte tomu, aby se mlecí břity dostaly do kontaktu s vodou (rez), nemyjte břity ani mlýnek v myčce nádobí, nepoužívejte k čištění mlýnku chemikálie nebo agresivní čisticí prostředky, před mletím zkontrolujte, zda se na něm nenachází cizí předměty, aby nedošlo k poškození frézek.
- ✓ S tímto mlýnkem (mlýnkem na pepř) nemelte SŮL.
- ✓ Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru kvalifikované osoby. Údržbu a opravy smí provádět pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo kvalifikované osoby.
- ✓ Bezpečné materiály: všechny materiály, které se používají při výrobě a montáži výrobků **etzinger**[®] a dostávají se do kontaktu s kukuřicí, nebudou mít za následek, že se přímo nebo nepřímo stanou součástí potravin nebo jinak ovlivní jejich vlastnosti.

Informace o záruce pro země EU / Švýcarsko a Lichtenštejnsko

Záruka na mlýnky na kávu zakoupené u společnosti Etzinger AG se vztahuje na dobu **24 měsíců (pro domácnosti) / 12 měsíců (pro komerční účely)** od data nákupu podle směrnic EU . Tato záruka se vztahuje na veškerá poškození materiálu a zpracování a nevztahuje se na nesprávnou obsluhu, nesprávné čištění, nesprávné používání, běžné opotřebení, nepřesnost při provádění nastavení, cizí předměty v zrnkové kávě (kameny, šrouby, plastové díly atd.), jakož i v případě použití, které neodpovídá účelu použití, tj. mletí kompletní, pražené zrnkové kávy.

V případě závad v rámci záruční doby se obraťte na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu support@etzinger-ag.com nebo nám zavolejte na číslo +423 3758383.

Mezinárodní záruka

Za záruku, servis a údržbu ve všech zemích mimo Švýcarsko, Lichtenštejnsko a EU nebo v zemích s autorizovanými prodejci odpovídá autorizovaný prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili. Chcete-li najít nejbližšího prodejce, kontaktujte nás e-mailem na adrese support@etzinger-ag.com.