

Macinino manuale ad alta precisione per caffè in grani tostati

Grazie per aver scelto il nostro macinacaffè **etz-I[®]** facile da usare e da regolare!

Prima di utilizzare l'apparecchio (di seguito denominato prodotto, macinacaffè manuale o etz-I) per la prima volta, leggere attentamente il presente manuale e le istruzioni di sicurezza e attenersi alle indicazioni contenute negli schemi esplicativi e nelle altre istruzioni! Conservate il presente manuale in un luogo facilmente accessibile, in modo che voi e chiunque altro utilizzi l'apparecchio possa consultarlo rapidamente!

Per informazioni più dettagliate (garanzia del prodotto, vedasi anche alla voce Informazioni utili), o visitate il nostro sito web (www.etzinger-ag.com)!

GRAZIE PER AVER SCELTO IL NOSTRO PRODOTTO



Parti del macinacaffè

- 1 Camera di macinazione con leva
- 2 Coperchio magnetico
- 3 Anello di regolazione con portadisco e disco di macinazione conico
- 4 Contenitore di raccolta magnetico

Dati tecnici

- Macina: Diametro 32 mm (macina conica)
- Macina: acciaio temprato (62 HRC)
- Peso: 805 g (Regular), 685 g (Trim)
- Diametro: 55 mm (Regular), 47 mm (Trim)
- Diametro del collettore: 60 mm all'esterno / 55 mm all'apertura
- Altezza: 225 mm (con leva di macinazione inserita)
- Alloggiamento del macinino: alluminio anodizzato
- Parti mobili: plastica rinforzata con fibra di vetro (FRP)



Figura 1.



Figura 2.



Figura 3.



Figura 4.



Figura 5.

Figura 5.



Figura 6.

Figura 7.

Leva di MACINAZIONE

Estrarre la leva di macinazione (Figura 1) verso l'alto dalla macina, quindi inclinarla in posizione orizzontale finché non scatta (Figura 3).

ANELLO DI REGOLAZIONE

L'anello di regolazione (Figura 2) è dotato di una scala graduata di 88 gradi con una distanza di 0,02 mm, numerata da 1 a 23.

Per regolare la finezza di macinazione, ruotare l'anello di regolazione nero tra grossolano (23) e fine (1) fino alla posizione corretta - guardare la linea di demarcazione bianca durante la regolazione.

Impostazioni consigliate:

espresso: 3-5

Caffè filtro: 11-15

Punto di partenza: 1

IL PROCESSO DI MACINAZIONE

Premere il coperchio (Figura 4 e 5) per aprirlo. Riempire la camera di macinazione con i chicchi di caffè (Figura 6, circa 30 g).

Riposizionare il coperchio e assicurarsi che il magnete scatti in posizione.

Per macinare, ruotare la leva del macinino in senso antiorario (CCW, Figura 3).

Assicurarsi che il contenitore di raccolta sia fissato dal magnete.

L'impugnatura, dal design ergonomico, può essere tenuta con 3 dita (ha delle rientranze per il pollice, l'indice e il medio).

AGGIORNAMENTO

Ruotare l'anello di regolazione (Figura 2) verso sinistra finché la linea di demarcazione e la freccia non si incontrano (Figura 6). Estrarre l'anello di regolazione dall'apparecchio (in caso di inceppamento, seguire le istruzioni della pagina successiva).

Pulire la macina e il porta-cono, quindi assemblare la macina seguendo l'ordine inverso dei passaggi precedenti.

Ruotare l'anello di regolazione fino allo scatto o riportarlo all'impostazione desiderata.

Seguire le istruzioni dettagliate alla pagina successiva.

ATTENZIONE!

Non utilizzare l'apparecchio all'interno dell'intervallo contrassegnato dalla dicitura NON MACINARE (Figura 6)!

Se si avvolge l'anello di regolazione oltre questo intervallo, l'alloggiamento della macina si stacca dall'anello di regolazione.

ETZINGER AG

Business Park 44
FL-9492 ESCHEN

Phone: +423 375 8383 - www.etzinger-ag.com
E-mail: support@etzinger-ag.com



1. Estrarre delicatamente il contenitore di raccolta collegato magneticamente dalla camera del macinino e capovolgerlo.
2. Il fondo del contenitore di raccolta può essere utilizzato come utensile.
3. Inserire il fondo del contenitore di raccolta nell'anello di regolazione e assicurarsi che scatti in posizione!
4. Una volta scattato, muovere delicatamente il contenitore di raccolta avanti e indietro per rimuovere eventuali residui di caffè dall'interno della macchina.
5. Ruotare il contenitore di raccolta verso sinistra con l'anello di regolazione (in direzione della scritta COARSE=DURVA) fino a raggiungere il segno e tirarlo delicatamente verso il basso per rimuoverlo dalla camera di macinazione!
6. Pulire con una spazzola il portadisco e il disco di macinazione conico, nonché l'anello di macinazione fissato alla camera di macinazione!
7. Riposizionare l'anello di regolazione con il portadisco e il disco di macinazione conico sulla camera di macinazione (la freccia e la linea di demarcazione devono essere allineate)! L'anello di regolazione deve scattare nella scanalatura in modo da poterlo spingere verso l'alto. Ruotarlo a destra, tornando nella posizione precedente o finché non scatta.

ETZINGER AG
Business Park 44
FL-9492 ESCHEN

Tel. +423 375 8383
 Website: www.etzinger-ag.com
 E-mail: support@etzinger-ag.com





Per evitare lesioni e/o danni all'apparecchio, utilizzare la smerigliatrice solo come descritto nel presente manuale! Per evitare lesioni e danni all'apparecchio, attenersi alle seguenti istruzioni di sicurezza!

Il dispositivo può costituire un rischio per i bambini, le persone con disabilità fisiche o mentali e gli animali domestici.

- Questo prodotto non è un giocattolo! I bambini a partire dagli 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, mentali e/o sensoriali e/o senza sufficiente esperienza e conoscenza dell'uso del macinacaffè manuale devono utilizzare il macinacaffè manuale solo sotto supervisione e con la dovuta conoscenza dei potenziali rischi.
- Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini, degli animali domestici e/o delle persone con ridotte capacità fisiche, mentali e/o sensoriali, in quanto possono causare lesioni e soffocamento.

Attenzione! Esiste il rischio di danni al materiale!

- Non utilizzare prodotti chimici caustici, detergenti aggressivi o abrasivi per pulire il macinacaffè manuale!
- Non utilizzare oggetti non adatti alla pulizia (posate, forbici, aghi, ecc.) per pulire il macinacaffè manuale o per rimuovere chicchi di caffè/fondi di caffè.
- Evitare il contatto con l'acqua per evitare che il macinino si arrugginisca.
- Pulire i chicchi da macinare da sporco e corpi estranei per evitare di danneggiare la macinatrice!

Materiali sicuri

I **prodotti etzinger®** non contengono sostanze pericolose per la salute che possano entrare in contatto con il caffè.

Garanzia per gli Stati membri dell'Unione Europea (24 mesi dall'acquisto per i privati, 12 mesi per uso industriale)

La garanzia copre tutti i danni ai materiali e alla lavorazione e non copre l'uso improprio, la mancanza di pulizia, l'abuso, la normale usura, l'uso con impostazioni non corrette, danni causati da oggetti estranei nei chicchi o l'uso diverso da quello previsto, cioè la macinazione di chicchi tostati interi.

Garanzia internazionale

Nei Paesi al di fuori della Svizzera, del Liechtenstein e dell'UE, nonché nei Paesi con rivenditori autorizzati (vedere anche www.etzinger-ag.com), la garanzia, l'assistenza e la manutenzione sono fornite dal rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato l'apparecchio.