

Sadece kullanım ve ayarlama açısından değil, elle öğütmeyi de kolaylaştıran yenilikçi bir el değirmeni olan kahve değirmeni **etz-1**'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Kutuyu açın ve öğütücüyü dikkatlice dışarı çekin. Öğütücünüzü kullanıma hazır hale getirmeden önce teslimat içeriğini kontrol ettiğinizden emin olun. Başlamak için lütfen talimatlarımızı ve resimleri takip edin. Öğütücünüzü temizlemek için yumuşak bir bez ve/veya fırça kullanın. Bıçakları su ile temizlemeyin ve ıslak parmaklarla dokunmaktan kaçının.

Daha fazla bilgi için lütfen Web sitemizi ziyaret edin (Garanti politikası için "Bilmeniz gerekenler" bölümüne bakın).

TEŞEKKÜRLER – ÖĞÜTMENİN TADINI ÇIKARIN!!



Öğütücü Parçaları

- 1 Öğütücü Gövdesi (Muhafaza), Krank Saplı
- 2 Kapak (manyetik olarak takılı)
- 3 Koni Tutuculu ve Konik Bıçaklı Ayar Halkası
- 4 Manyetik Toplama Kabı

Özellikleri

Öğütücü Boyu :	32mm (Çap Konik Bıçak)
Bıçaklar :	Sertleştirilmiş Çelik (62 HRC)
Ağırlık :	805g (Regular), 685g (Trim)
Çap :	55mm (Regular), 47mm (Trim)
Toplama Kabı:	60mm Dış Çap / 55mm Açıklık
Yükseklik :	225mm (Kulp Geri Çekilmiş)
Gövde (Muhafaza):	Eloksallı Alüminyum
Hareketli Parçalar:	Fibreglas takviyeli plastik (FRP)

etz-1® BAŞLANGIÇ



Şekil 1

KRANK

Krank kolunu (Şekil 1) dikey yönde dışarı çekin. Yerine oturana kadar yatay olarak aşağı bastırın (Şekil 3).

AYARLAMA

Ayarlama (Şekil 2) 1- 23 olarak işaretlenmiş 88 adet hafif kademeli artıştan (à 0,02 mm) oluşur.

Öğütme ayarını yapmak için siyah halkayı uygun şekilde KABA (Ayar 23) ve İNCE (Ayar1) arasında hareket ettirin (işaret çizgisine dikkat edin).

Tavsiye edilen ayarlar

Espresso:	3-7
Filtre :	9-13
Referans Noktası :	1

Şekil 2



Şekil 3

ÖĞÜTME

Çekirdekleri doldurmak için kapağı aşağı bastırın (Şekil 4 ve 5) ve çıkarın. Çekirdekleri ekleyin (Şekil 6, yaklaşık 30 g), kapağı yerleştirin ve yerine oturana kadar hafifçe hareket ettirin.

Öğütmek için, lütfen krank kolunu saat yönünün tersine çevirin (=CCW, bkz. Şekil 3).

Manyetik olarak bağlı olmasına dikkat edin.

Ergonomik sap 3 parmakla tutulabilir (başparmak, işaret parmağı ve orta parmak için girintilere dikkat edin).

Şekil 4



Şekil 5

Şekil 5



Şekil 6

Şekil 7

TEMİZLİK

Siyah halkayı (=Ayar Halkası, Şekil 2) Şekil 6'daki okla aynı hizada olacak şekilde sol işarete doğru çevirin. Sıkıysa aşağı ve dışarı çekin, lütfen bir sonraki sayfadaki talimatları izleyin.

Konik tutucuyu ve bıçakları bir fırça ile temizleyin, ardından siyah halkayı sağa kademeli kısma veya ilk ayarınıza geri hareket ettirmeden önce bunları ters sırada yeniden monte edin.

Lütfen bir sonraki sayfadaki daha ayrıntılı talimatları da okuduğunuzdan emin olun.

ETZINGER AG

Wirtschaftspark 44

FL-9492 ESCHEN

Tel: +423 375 8383 - www.etzinger-ag.com

Email: support@etzinger-ag.com

DİKKAT / ACHTUNG

ÖĞÜTME YAPMAYIN bölümünde öğütme yapılmamalıdır (Şekil 6). Ayarın bu bölümün ötesine döndürülmesi, Öğütücü Muhafazasını Ayar Halkasından ayıracaktır.

etz-1® Sökme ve temizleme



1. Manyetik olarak tutturulmuş Collection Cup'ı hafifçe aşağı çekerek çıkarın, ters çevirin
2. Toplama Kabının alt tarafı artık alet olarak kullanılabilir
3. Toplama Kabının alt tarafını Ayar Halkasına yerleştirin ve yerine oturduğundan emin olun
4. Yerleştirdikten sonra, içindeki kahve tozu kalıntılarını serbest bırakmak için Toplama Kabını hafifçe ileri geri hareket ettirin
5. Toplama Kabını Ayar Halkası ile sola doğru çevirin (KABA'ya zıt). Ayar Halkasını çekmeden önce işaretin okla aynı hizada olduğundan emin olun
6. Konik tutucuyu ve konik bıçağı bir fırça ile temizleyin. Öğütücü gövdesine yapıştırılmış halka bıçağı fırçayla temizleyin
7. Ayarı koni tutucu ve konik bıçağı ile gösterilen ok yönünde yeniden konumlandırın (ok ve işaretin aynı hizada olduğundan emin olun). Ayar Halkasını yukarı bastırıp sağa, kademeli kısma veya ilk ayarınıza geri hareket ettirebilmeniz için yivin düzgün bir şekilde oturması gerekir



Kulp nasıl düzgün tutulur

ETZINGER AG
Wirtschaftspark 44
FL-9492 ESCHEN

Tel: +423 375 8383

Website: www.etzinger-ag.com

Email: support@etzinger-ag.com

etz-1® GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu kılavuzdaki talimatları ve aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyun. Bu öğütücü için önemli güvenlik bilgileri içerir. Lütfen bu talimatları ileride başvurmak üzere saklayın.

- ✓ **Öğütücüyü yalnızca kavrulmuş bütün kahve çekirdeklerini öğütmek için kullanın.**
- ✓ Bu öğütücü, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, öğütücünün güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
- ✓ Keskin kenarlı ambalaj elemanlarının uygunsuz ve dikkatsiz kullanımı yaralanmalara yol açabilir ve tehlikeli olabilir. Ambalaj elemanlarını çocukların, sınırlı fiziksel, zihinsel ve/veya duyuşal kapasiteye sahip kişilerin ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- ✓ Çocukların el değirmeni, parçaları veya ambalajı ile oynamadıklarından emin olun. Çocuklar oyun oynarken dolanabilir veya boğulabilir.
- ✓ El değirmenini temizlemek veya kahve çekirdeklerini/çekirdeklerini çıkarmak için asla uygun olmayan nesnelere (çatal bıçak, makas, iğne vb.) kullanmayın.
- ✓ Bıçakların su ile temas etmesini (paslanmasını) önleyin, bıçakları veya öğütücüyü bulaşık makinesinde yıkamayın, öğütücüyü temizlemek için kimyasallar veya agresif temizlik ürünleri kullanmayın, bıçakların zarar görmesini önlemek için öğütmeden önce yabancı cisimler olup olmadığını kontrol edin.
- ✓ Temizlik ve kullanıcı bakımı, kalifiye bir kişinin gözetimi olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Bakım ve onarım çalışmaları yalnızca üretici, servis temsilcisi veya kalifiye kişiler tarafından yapılmalıdır.
- ✓ Güvenli malzemeler: **etzinge**® ürünlerinin üretimi ve montajı için kullanılan ve kahve ile temas eden tüm malzemeler, doğrudan veya dolaylı olarak gıdaların bir bileşeni haline gelmelerine veya gıdaların özelliklerini etkilemelerine neden olmaz.

AB Ülkeleri / İsviçre ve Lihtenştayn için Garanti Bilgileri

Etzinge AG'den satın alınan kahve değirmenleri için garanti, AB Direktifleri kapsamında satın alma tarihinden itibaren **24 ay (ev kullanımı) / 12 ay (ticari)** süreyi kapsar. Bu garanti, malzeme ve işleme ile ilgili tüm hasarları kapsar ve yanlış kullanım, yanlış temizlik, yanlış işlem, normal aşınma ve yıpranma, ayarların uygulanmasında yanlışlık, çekirdeklerin içindeki yabancı cisimler (taşlar, vidalar, plastik parçalar vb.) ve kullanım amacına uygun olmayan kullanım durumunda, örneğin tam kavrulmuş kahve çekirdeklerinin öğütülmesi durumunda geçerli değildir.

Garanti yükümlülüğü dahilindeki eksiklikler durumunda, lütfen bayinizle iletişime geçin veya support@etzinge-ag.com adresinden bize bir e-posta gönderin veya +423 3758383 numaralı telefonda bizi arayın.

Uluslararası Garanti

İsviçre, Lihtenştayn ve AB dışındaki tüm ülkelerde veya yetkili Satıcıların bulunduğu ülkelerde garanti, servis ve bakım, cihazı satın aldığınız yetkili Satıcınızın sorumluluğundadır. Size en yakın Bayiği bulmak için lütfen support@etzinge-ag.com adresinden e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin.