

Bedankt voor het kiezen van onze pepermolen **etz-P**, een innovatieve pepermolen, die het handmatig malen niet alleen qua bediening en afstelling vergemakkelijkt.

Open de verpakking en haal de pepermolen er voorzichtig uit. Zorg ervoor dat je de inhoud van de verpakking controleert voordat je de pepermolen in gebruik neemt. Volg onze instructies en afbeeldingen om aan de slag te gaan. Om je molen schoon te maken gebruik je een zachte doek en/of een borsteltje. Maak de bramen niet schoon met water en vermijd ze aan te raken met vochtige vingers.

Bezoek voor meer informatie onze Website (voor het Garantiebeleid, raadpleeg "Goed om te weten"..

BEDANKT - GENIET VAN HET MALEN!!



Onderdelen van de pepermolen

- 1 Behuizing met draaiknop
- 2 Deksel
- 3 Afstelring met kegelhouder & kegelbraam
- 4 Magnetisch bevestigd opvangbakje (optioneel)

Technische gegevens

Bramen:	32mm diameter (kegelbraam) Gehard staal (62 HRC)
Gewicht:	620g (zonder opvangbeker)
Diameter behuizing:	55mm
Opvangbeker:	60mm buitenkant / 55mm opening
Hoogte:	221mm
Materiaal behuizing:	geanodiseerd aluminium
Materiaal afstelring:	glasvezelversterkte kunststof (FRP)

AAN DE SLAG

etz-P®



Fig. 1



Fig. 2

Fig. 3
Grof Fijn



Fig. 4

Fig. 5



Fig. 6

DEKSEL

Draai het deksel naar links en til het eraf (fig. 1).

Vul het met peperkorrels of specerijen. (ongeveer 60g).

Plaats het deksel bij de opening en beweeg naar rechts tot het vastklikt (Regel en "Peper" uitgelijnd, Fig. 2).

AFSTELRING

De afstelring (Fig. 3) bestaat uit 88 licht trapsgewijze stappen à 0,02mm, genummerd 1-23.

Om de maalgraad aan te passen beweeg je de zwarte stelring tussen GROF (23) en FIJN (1). (1) - let op de markeerlijn.

Aanbelen instellingen:

Peperkorrels & Kruiden

1-3 (super fijne mazen, 60+)
9-13 (medium mazen – op tafel/restaurant)
17-21 (grof)
23 (extra grove mazen, 10-12)

HET MALEN

Om te malen, draai je de zwarte draaiknop tegen de klok in (CCW, Fig. 3).

Let op dat de opvanger magnetisch vastzit.

REINIGEN

Draai de zwarte ring (= afstelring, Fig. 3/4) naar links (markering in lijn met pijl, Fig. 4). Trek naar beneden en naar buiten (indien strak, volg de instructies op de volgende pagina).

Maak de kegelhouder, de kegelbraam (Fig. 5) en de ringbraam en de binnenkant van de buis (Fig. 6) schoon met een borsteltje en monteer dan weer in omgekeerde volgorde voordat je de zwarte ring naar rechts verplaatst/terug naar het trapsgewijze deel of je oorspronkelijke instelling.

Lees ook de meer gedetailleerde instructies op de volgende pagina.

OPGELET

Maal niet binnen het 'NIET MALEN' gedeelte (Fig. 4). Door de afstelring verder te draaien komt de behuizing los.

Maak de molen of de bramen nooit schoon met water!

Maal geen ZOUT met deze pepermolen!



ETZINGER AG
Wirtschaftspark 44
FL-9492 ESCHEN

Telefoonnummer: +423 375 8383

Website: www.etzinger-ag.com

E-mailadres: support@etzinger-ag.com



1. Verwijder de magnetisch bevestigde Opvangbeker door hem voorzichtig naar beneden te trekken, draai hem om.
2. De onderkant van de opvangbeker kan nu als hulpmiddel worden gebruikt.
3. Plaats de onderkant van de opvangbeker in de afstelring en zorg ervoor dat hij vastklikt.
4. Beweeg de opvangbeker heen en weer om de vastzittende restjes los te maken.
5. Draai de opvangbeker met de afstelring naar links (tegen GROF). Zorg ervoor dat de markering op één lijn staat met de pijl voordat je de afstelring eraf trekt.
6. Maak de kegelhouder en de kegelbraam schoon met een borsteltje. Borstel de op de behuizing van de molen aangebrachte ringvormige braam uit.
7. Plaats de afstelling met kegelhouder en kegelbraam opnieuw bij de aangegeven pijl (zorg ervoor dat de pijl en de markering op één lijn staan). De groef moet goed aansluiten voordat je de afstelring omhoog kunt drukken en naar rechts kunt bewegen, terug naar het trapsgewijze deel of je oorspronkelijke instelling.



Lees de instructies in deze handleiding en de onderstaande informatie zorgvuldig door. Het bevat belangrijke informatie over de veiligheid van deze koffiemolen. Bewaar deze instructies als naslagwerk voor de toekomst.

- ✓ **Gebruik de molen alleen voor het beoogde doel, het malen van peperkorrels en kruiden.**
- ✓ Deze molen kan door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van de molen en de gevaren ervan begrijpen.
- ✓ Onjuist en onzorgvuldig omgaan met de verpakkingselementen met scherpe randen kan leiden tot letsel en kan gevaarlijk zijn. Bewaar verpakkingselementen buiten het bereik van kinderen, personen met beperkte fysieke, verstandelijke en/of zintuiglijke vermogens en huisdieren.
- ✓ Zorg ervoor dat kinderen niet met de handmolen, zijn onderdelen of de verpakking spelen. Kinderen kunnen tijdens het spelen verstrikt raken of stikken.
- ✓ Gebruik nooit ongeschikte voorwerpen (bestek, scharen, naalden, etc.) om de handmolen schoon te maken of restjes kruiden te verwijderen.
- ✓ Vermijd dat de bramen in contact komen met water (roest), doe de bramen of de molen niet in de vaatwasser, gebruik geen chemicaliën of agressieve schoonmaakmiddelen om de molen te reinigen, controleer vóór het malen op vreemde voorwerpen om schade aan de bramen te voorkomen.
- ✓ Maal geen ZOUT met deze molen (pepermolen).
- ✓ Het schoonmaken en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht van een gekwalificeerd persoon. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door de fabrikant, zijn onderhoudsagent of gekwalificeerde personen worden uitgevoerd.
- ✓ Veilige materialen: alle materialen, die voor de productie en assemblage van de producten van etzinger® worden gebruikt en met peperkorrels in aanraking komen, zullen er niet direct of indirect toe leiden dat zij een bestanddeel worden of de eigenschappen van voedingsmiddelen anderszins beïnvloeden.

Informatie over de garantie voor EU-landen / Zwitserland en Liechtenstein

De garantie voor bij Etzinger AG gekochte koffiemolens geldt volgens de EU-richtlijnen voor een periode van **24 maanden (huishoudelijk) / 12 maanden (commercieel)** vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt alle schade aan materiaal en verwerking en is niet van toepassing op onjuiste bediening, onjuiste reiniging, verkeerd gebruik, normale slijtage, onnauwkeurigheid bij het uitvoeren van instellingen, vreemde voorwerpen in de bonen (stenen, schroeven, plastic onderdelen, etc.) alsmede bij gebruik dat niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik, d.w.z. het malen van complete, gebrande koffiebonen..

Neem bij tekortkomingen binnen de garantieverplichting contact op met je dealer of stuur ons een e-mail via support@etzinger-ag.com of bel ons op +423 3758383.

Internationale garantie

Garantie, service en onderhoud in alle landen buiten Zwitserland, Liechtenstein en de EU of in landen met erkende dealers zijn de verantwoordelijkheid van je officiële dealer bij wie je het apparaat hebt gekocht. Om je dichtstbijzijnde dealer te vinden, kun je per e-mail contact met ons opnemen via support@etzinger-ag.com.