

Dziękujemy za wybór naszego Młynka do Pieprzu **etz-P**, innowacyjnego młynka ułatwiającego ręczne mielenie nie tylko w zakresie obsługi i regulacji.

Otwórz pudełko i ostrożnie wyciągnij młynek. Pamiętaj o sprawdzeniu zawartości opakowania przed przygotowaniem młynka do pracy. Aby rozpocząć pracę, postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami i zdjęciami. Aby wyczyścić młynek, użyj miękkiej szmatki i/lub szczotki. Nie należy czyścić żaren wodą, a także należy unikać dotykania ich mokrymi palcami.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej (Polityka gwarancyjna - patrz „Dobrze wiedzieć”).

DZIĘKUJEMY – ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO KORZYSTANIA Z MŁYNKA!!



Części młynka

- 1 Obudowa z korbą obrotową
- 2 Pokrywa
- 3 Pierścień regulacyjny z uchwytem stożkowym i żarnem stożkowym
- 4 Magnetycznie przymocowany wychwytywacz (opcjonalnie)

Dane techniczne

Żarna:	32 mm średnica (żarna stożkowe) Utwardzona stal (62 HRC)
Waga:	620 g (bez wychwytywacza)
Średnica obudowy:	55 mm
Wychwytywacz:	60 mm na zewnątrz / 55 mm otwarcie
Wysokość:	221 mm
Materiał obudowy:	Aluminium anodowane
Materiał pierścienia regulacyjnego:	Polimery wzmocnione włóknem (FRP)

etz-P® ROZPOCZĘCIE



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3

Gruboziarniste Droboziarniste



Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6

POKRYWA

Obrócić pokrywę w lewo i zdjąć ją (rys. 1).

Wypełnić ziarnkami pieprzu lub przypraw (około 60 g).

Ustawić pokrywę przy otwarciu i przesunąć w prawo aż do zatrzaśnięcia (wyrównanie wrony i „Pieprzu“, rys. 2).

PIERŚCIEN REGULACYJNY

Pierścień regulacyjny (rys. 3) składa się z 88 lekko stopniowanych przyrządów 0,02 mm, oznaczonych od 1 do 23.

Aby dopasować ustawienia młynka, należy przesunąć czarny pierścień między GRUBOZIARNISTY (23) i DROBNOZIARNISTY (1) – uważać na linię oznaczenia.

Polecane ustawienia:

Pieprz i przyprawy

- 1-3 (ekstra drobnoziarniste, oczka 60+)
- 9-13 (średnie – zastosowanie stołowe/restauracyjne)
- 17-21 (gruboziarniste)
- 23 (ekstra gruboziarniste, oczka 10-12)

MIELENIE

Aby zmielić, należy obrócić czarną korbę obrotową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (CCW, rys. 3).

Uwaga na magnetyczne mocowanie wychwytywacza.

UWAGA

Nie mielić w sekcji DO NOT GRIND (rys. 4). Przekręcenie pierścienia regulacyjnego w drugą stronę spowoduje zwolnienie obudowy.

Nie czyścić wodą młynka ani żaren!


Nie mielić SOLI w tym Młynku do Pieprzu!

CZYSZCZENIE

Przekręcić czarny pierścień (=pierścień regulacyjny, rys. 3/4) w lewo (oznaczenie powinno być zgodne ze strzałką, rys. 4). Pociągnąć w dół i wyciągnąć (jeśli jest ciasno, należy postępować z instrukcjami na następnej stronie).

Wyczyścić szczotką uchwyt stożkowy i żarno stożkowe (rys. 5), a także żarno pierścieniowe i wnętrze tuby (rys. 6), a następnie złożyć w odwrotnej kolejności przed przesunięciem czarnego pierścienia w prawo / z powrotem do części stopniowanej lub ustawienia początkowego.

Prosimy również o zapoznanie się z bardziej szczegółowymi instrukcjami na kolejnej stronie.



ETZINGER AG
Wirtschaftspark 44
FL-9492 ESCHEN

Tel.: +423 375 8383
 Strona: www.etzinger-ag.com
 E-mail: support@etzinger-ag.com

1. Zdjąć magnetycznie zamocowany wychwytywacz poprzez delikatne pociągnięcie w dół, obrócić
2. Dolna strona kubka zbierającego może być teraz użyta jako narzędzie
3. Umieścić dolną stronę kubka w pierścieniu regulacyjnym i upewnić się, że jest on zazębiony
4. Po zazębieniu, należy lekko poruszyć kubkiem w przód i w tył, aby uwolnić pozostałości tkwiące w środku
5. Obrócić kubek z pierścieniem regulacyjnym w lewo (w stosunku do COARSE). Należy upewnić się, aby oznaczenie było zgodne ze strzałką przed zdjęciem pierścienia regulacyjnego
6. Wyczyścić szczotką uchwyt stożkowy i żarno stożkowe. Wyczyścić żarno pierścieniowe przymocowane do korpusu młynka
7. Ponownie ustawić regulację z uchwytem stożkowym i żarnem stożkowym na wskazanej strzałce (upewnić się, że strzałka i oznaczenie są w jednej linii). Wyżłobienie musi się prawidłowo zazębnić, zanim będzie można nacisnąć pierścień regulacyjny i przesunąć go w prawo, z powrotem do części stopniowanej lub ustawienia początkowego



Należy uważnie przeczytać instrukcje zawarte w tej książeczce, jak również informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne informacje na temat bezpieczeństwa pracy z tym młynkiem. Proszę zachować te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

- ✓ **Używać młynka tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do mielenia ziaren.**
- ✓ Młynek ten może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania młynka i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- ✓ Niewłaściwe i niedbałe obchodzenie się z elementami opakowania o ostrych krawędziach może prowadzić do obrażeń i może być niebezpieczne. Elementy opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, osób o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowych i/lub sensorycznych oraz zwierząt domowych.
- ✓ Należy pamiętać, aby dzieci nie bawiły się młynkiem ręcznym, jego częściami lub opakowaniem. Dzieci mogą się zaplątać lub udusić podczas zabawy.
- ✓ Nigdy nie należy używać nieodpowiednich przedmiotów (sztućców, nożyczek, igieł itp.) do czyszczenia młynka ręcznego lub usuwania ziaren kawy/fusów.
- ✓ Unikać kontaktu żaren z wodą (rdza), nie myć żaren ani młynka w zmywarce, nie używać chemikaliów ani agresywnych środków czyszczących do czyszczenia młynka, sprawdzić, czy nie ma obcych przedmiotów przed mieleniem, aby uniknąć uszkodzenia żaren.
- ✓ Nie mielić SOLI w tym młynku (Młynek do Pieprzu).
- ✓ Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby wykwalifikowanej. Prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane tylko przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby wykwalifikowane.
- ✓ Bezpieczne materiały: wszystkie materiały użyte do produkcji i montażu produktów **etzinger**[®] i mające kontakt z kawą nie spowodują, bezpośrednio lub pośrednio, że staną się one składnikiem lub w inny sposób wpłyną na właściwości żywności.

Informacje o gwarancji dla krajów UE / Szwajcarii i Liechtensteinu

Gwarancja na młynki do kawy zakupione od firmy Etzinger AG obejmuje okres **24 miesięcy (krajowa) / 12 miesięcy (handlowa)** od daty zakupu zgodnie z dyrektywami UE. Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia materiału i obróbki i nie ma zastosowania w przypadku nieprawidłowej obsługi, nieprawidłowego czyszczenia, niewłaściwego użytkowania, normalnego zużycia, niedokładności przy wprowadzaniu ustawień, ciał obcych w ziarnach (kamienie, śruby, części plastikowe itp.), jak również w przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, tj., mielenie ziaren.

W przypadku uchybień w ramach obowiązku gwarancyjnego należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wysłać do nas e-mail na support@etzinger-ag.com albo zadzwonić na nr tel. +423 3758383.

Gwarancja międzynarodowa

Gwarancja, serwis i konserwacja we wszystkich krajach poza Szwajcarią, Liechtensteinem i UE lub w krajach, w których działają autoryzowani dealerzy, leżą w gestii autoryzowanego dealera, u którego zakupiono urządzenie. Aby znaleźć najbliższego sprzedawcę, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na support@etzinger-ag.com.